

Bedienungsanleitung für autarke Dosierpumpeneinheit

Dosing Unit SA



Bitte lesen Sie folgende Hinweise sorgfältig durch.

Nichtbeachtung kann den Verlust eines etwaigen Garantieanspruches bewirken.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, welches während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion überprüft wurde. Sollte die Dosierpumpeneinheit trotz unserer Qualitäts-Endkontrolle nicht einwandfrei funktionieren, bitten wir Sie um folgendes:

- x Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler
- x Versuchen Sie nicht selbst, den Schaden zu beheben
- x Verwenden Sie möglichst die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um Schäden zu vermeiden und Ihr Dosierpumpeneinheit optimal einsetzen zu können.

1 Lieferumfang

Folgende Teile müssen vorhanden sein

- x Dosierpumpeneinheit mit 1, 2, 3 oder 4 Dosierpumpen
- x Netzteil
- x Diese Anleitung

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Dosierpumpeneinheit ist für den Einsatz in der Industrie und für den Einsatz in der Landwirtschaft vorgesehen.

- x Die Dosierpumpeneinheit ist für den Einsatz in der Industrie und für den Einsatz in der Landwirtschaft vorgesehen.
- x Die Dosierpumpeneinheit ist für den Einsatz in der Industrie und für den Einsatz in der Landwirtschaft vorgesehen.

3 Anschluss

Stecken Sie die Buchse des Steckernetztes (Polarität: Innen +, außen -) in den Spannungsanschluss der Dosierpumpeneinheit. Das Netzkabel des Netztes in eine Netzsteckdose.

In die Westernbuchse können Sie bei Bedarf das Steuerkabel (Standard Dosierpumpeneinheit ohne eigene Steuerung) stecken. Die zweite Dosierpumpeneinheit wird dann von diesem Gerät angesteuert. Hier darf auf keinen Fall ein Computer oder eine weitere autarke Dosierpumpeneinheit angeschlossen werden, dies führt zur Zerstörung beider Geräte!

