

PLM-RS232

Erweiterungskarte für ProfiLux–Aquariencomputer

Eigenschaften

Die Karte *PLM-RS232* erweitert Ihren ProfiLux um eine RS232-Buchse. An dieser Buchse kann ein PC mit RS232-Port, ein *ProfiLux View* oder ein *SMS-Modul* angeschlossen werden.

Voraussetzungen:

- Ein freier Steckplatz im ProfiLux

Die Karte gemäß der ProfiLux-Bedienungsanleitung in einen freien Slot (Steckplatz) einstecken. Beim Wiedereinschalten erkennt ProfiLux (Plus) II automatisch die neue Karte und zeigt *COM* an, danach steht eine weitere serielle Schnittstelle zur Verfügung.

ACHTUNG: Karte nur einstecken oder abziehen, wenn ProfiLux spannungslos ist – Karte so einstecken, dass der Stecker richtig (mit allen Kontakten) in der Buchse steckt - ProfiLux und Karte werden sonst zerstört!!!

Anschluss an den PC

Verwenden Sie ausschließlich unser Kabel *ProfiLuxSER* zum Anschluss an einen PC – ein Standardkabel kann aufgrund der zusätzlichen Signalbelegung nicht verwendet werden!

Extension card for ProfiLux aquarium computer

Properties

This card extends your ProfiLux by one RS232-socket. You can connect a PC with a RS232 port, a *ProfiLux View* or a *SMS-module* to this socket.

Requirements

- One free extension slot in ProfiLux

The card has to be plugged into a free slot, accordingly to the operating manual. ProfiLux (Plus) II recognizes automatically the presence of the new card and displays *COM*. From there on a new serial interface is available.

Attention: Plug the card only when ProfiLux is powerless – make sure plug is correctly and completely in the socket (with all contacts) – otherwise ProfiLux and card will be damaged!!!

Connection to PC

Use only our cable *ProfiLuxSER* to connect to a PC – a standard cable cannot be used due to the additional signal!