

PLM-DALI

Erweiterungskarte für ProfiLux–Aquariencomputer

Eigenschaften

Die Karte *PLM-DALI* erweitert Ihren ProfiLux um einen DALI-Anschluss (Digital Addressable Lighting Interface).

Voraussetzungen

- Ein freier Steckplatz im ProfiLux

Die Karte ist gemäß der ProfiLux-Bedienungsanleitung in einen freien Slot (Steckplatz) einzustecken. Beim Wiedereinschalten erkennt ProfiLux (Plus) II automatisch die neue Karte und zeigt *DALI* an.

ACHTUNG: Karte nur einstecken oder abziehen, wenn ProfiLux spannungslos ist – Karte so einstecken, dass der Stecker richtig (mit allen Kontakten) in der Buchse steckt - ProfiLux und Karte werden sonst zerstört!!!

Installation

Mit der beiliegenden Schraubklemme können Sie ein Kabel zu Ihren DALI-Geräten anschließen. Es dürfen maximal 50 Geräte parallel an diesen Datenbus angeschlossen werden, die Polarität spielt dabei keine Rolle.

Weitere Informationen finden Sie in der *ProfiLux*-Bedienungsanleitung.

Extension card for ProfiLux aquarium computer

Properties

The card *PLM-DALI* adds a DALI (Digital Addressable Lighting Interface) port to your ProfiLux.

Requirements

- One free extension slot in ProfiLux

The card has to be plugged into a free slot, accordingly to the operating manual. ProfiLux recognizes automatically the presence of the new card and displays *DALI*.

Attention: Plug the card in only when ProfiLux is powerless – make sure plug is correctly and completely in the socket (with all contacts) – otherwise ProfiLux and card will be damaged!!!

Installation

Using the shipped screw terminal you can connect a wire to your DALI devices. A maximum of 50 devices can be connected in parallel to this data bus; the polarity hereby doesn't matter.

You find additional information in the manual of *ProfiLux*.